

# Ablesehinweise zum Ultraschallwasserzähler Typ 173 und 174, der Fa. Diehl



Auf der Frontplatte des Wasserzählers befindet sich ein optischer Taster. Mit diesem Taster kann die Anzeigeschleife (siehe unten) per Lichtstift oder durch Abdunkeln weitergeschaltet werden.

Um die Batterie zu schonen, fällt der Wasserzähler bei Bedienpausen von ca. 4 Minuten in den „Schlafmodus“ (Anzeige aus), mit Aktivierung des optischen Tasters oder durch Öffnen der Frontplatte kann er geweckt werden. Es ist empfehlenswert die Frontplatte zu schließen.

Nach der Aktivierung wird zunächst eine Prüfung der Anzeige (alle Symbole) durchgeführt, dann das Gesamtvolumen für min. 10 s angezeigt. Danach rolliert die Anzeige, der Anzeigestatus wird links unten im Display angezeigt.

Anzeigeschleife des Wasserzählers (jeweils kurz abdunkeln per Finger):

01. Aktuelles Gesamtvolumen (m<sup>3</sup>)
02. Batterielebensdauer (Enddatum)
03. Softwareversion
04. Aktueller Durchfluss (m<sup>3</sup>/h)
05. Fehlercode

